


















Hovedmenu	Undermenu1	Undermenu2	Undermenu3	Beskrivelse								
				<p>Bruger niveau. Adgang til driftstider Temperatursetpunkt Alarmer, software version og IP adresse.</p>								
				<p>Indstilling af ventilator drift. Normalt menu billede når håndterminal ikke betjenes, og ingen alarmer udløst.</p>								
				<p>Indstilling til af ventilator drift: Service, konstant STOP, LAV, HØJ hastighed eller automatisk drift iflg. ugeprogram.</p>								
				<p>SERVICE: Anlægget er i "Servicestop" og kan kun startes igen via denne funktion med håndterminalen. Forhindrer utilsigtet indkobling og drift under servicering.</p>								
				<p>Viser aktuel type ugeprogram.</p>								
				<p>Indstilling af type ugeprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samme program hele ugen • Hverdag & weekend • Individuel dagsprogram 								
				<p>Indstilling af ugeprogram. Fire timere pr. menu billede kan frit indstilles til Stop, Lav eller Høj hastighed. Høj hastighed har 1. prioritet ved tidsmæssige overlap.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type ugeprogram</th> <th>Antal menu billeder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hele ugen</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hverdag & Weekend</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dagsprogram</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Type ugeprogram	Antal menu billeder	Hele ugen	1	Hverdag & Weekend	2	Dagsprogram	7
Type ugeprogram	Antal menu billeder											
Hele ugen	1											
Hverdag & Weekend	2											
Dagsprogram	7											



Hovedmenu	Undermenu1	Undermenu2	Undermenu3	Beskrivelse
				Indstilling af forlænget drift.
				<p>Forlænget drift overstyrer ugeprogrammet med indstillet Lav eller Høj hastighed i et indstillet tidsrum inden for 7 dage. Forlænget drift skal vælges til for at aktiveres. Når perioden udløber, forsætter driften automatisk iflg. ugeprogrammet.</p>

Hovedmenu	Undermenu1	Undermenu2	Undermenu3	Beskrivelse
				Indstilling af temperatur sætpunkt.
				<p>Visning af aktuell reguleringsform.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konst. Indblæsning • Konst. Udsugning • Konst. Rumtemp. • Konst. Ind-/ud diff. <p>Indstilling af temperatur sætpunkt og visning af aktuell temperatur.</p>

Hovedmenu	Undermenu1	Undermenu2	Undermenu3	Beskrivelse
				Indstilling af tid og dato.
				<p>Indstilling af styringens indbyggede ur. Uret bruges bl.a. af ugeprogrammet.</p>

Hovedmenu	Undermenu1	Undermenu2	Undermenu3	Beskrivelse
				Visning af seneste udløste alarmer.
				Visning af tidspunkt, dato og alarm nr. for de seneste 4 udløste alarmer. Tilsvarende log for de seneste 5-16 alarmer vises på de næste menu billeder.

Hovedmenu	Undermenu1	Undermenu2	Undermenu3	Beskrivelse
				Visning af aktuell software version.
				Visning af aktuell software version : <ul style="list-style-type: none"> • Styring (OJ-Air2Master). • Håndterminal (OJ-Air2Hterm)
	<p>OBS! Fra Håndterminal SW 1.03 er det muligt at indstille kontrasten i displayet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold "ESC" knappen indtrykket i 3 sekunder. • Bliv ved med at holde "ESC" knappen indtrykket mens du med den store drejeknap nu kan justere kontrasten i displayet: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Drej knappen med uret for at øge kontrasten i displayet. ➢ Drej knappen mod uret for at mindske kontrasten i displayet. <p>Når du slipper "ESC" knappen, vil den nye indstilling automatisk blive gemt.</p>			

Hovedmenu	Undermenu1	Undermenu2	Undermenu3	Beskrivelse
				Indstilling af Internet TCP/IP kommunikation
				Indstilling af statisk/dynamisk IP adresse. Ved dynamisk (DHCP) tildeles adressen af det tilsluttede netværk.